

Hat ihre Waschmaschine einen unangenehmen Geruch?

Die Ursachen eines unangenehmen Geruchs können sehr unterschiedlich sein. Wir haben Ihnen folgende Tipps zur Geruchsverminderung:

- Schmutzige Wäsche trocken in einem Behälter aufbewahren der Luft durchlässt
- Stark riechende Wäsche möglichst bald waschen
- Beachten Sie die Waschmitteldosierung auf der Verpackung mit der Menge die Sie waschen, dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte. Evtl. anderes Waschmittel verwenden
- Pflegeetikette beachten
Regelmässig, mind. 1 x pro Woche, mit hohen Waschttemperaturen ab 60 °C waschen, wählen Sie dabei kein Kurzprogramm
- Ab 60 °C mit Pulverwaschmittel waschen, dieses enthält mehr keimtötende Substanzen als Flüssigwaschmittel
- Entfernen Sie nach jedem Waschttag Ablagerungen aus dem Türbalg
- Nach jedem Waschgang Gerätetüre und Waschmittel-Schublade offenlassen, so kann die Feuchtigkeit entweichen
- Grobfilter nach jedem Waschttag reinigen

Wird nur bei tiefen Temperaturen, Kurzprogrammen und flüssigen Waschmitteln gewaschen, besteht die Gefahr, dass sich im Gerät ein sogenannter Biofilm aus Bakterien, Pilzen, Fetten, Proteinen usw. ansammelt. Dieser kann unangenehme Gerüche in der Waschmaschine und an der frisch gewaschenen Wäsche verursachen.

Gründliche Reinigung der Waschmaschine

Zuerst 2 Mal unmittelbar hintereinander die Waschmaschine mit dem Kochwaschprogramm 95 °C ohne Wäsche und ohne Waschmittel laufen lassen. Gleich danach mit einem Maschinenpfleger, z.B. Nika Reiniger reinigen lassen.

Maschinenpfleger mit dem Waschprogramm 95°C laufen lassen. Bei bereits starker Geruchsbildung können mehrere Durchgänge nötig sein. Die Waschmaschine wird gereinigt, entfettet, entkalkt und hemmt übelriechende Bakterien. Bitte beachten Sie immer die Bedienungshinweise Ihres Reinigungsprodukts auf der Verpackung.

